

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWORU DEKOMPRESYJNEGO DO CHŁODNI I MROŻNI - ELEBAR G-ZERO BT/TN

Uwagi dotyczące montażu:

1. Montaż poziomy lub pionowy, w ścianie lub suficie za pomocą wkrętów.
2. Uszczelnienie pomiędzy płytą chłodniczą a zaworem – pianą montażową i silikonem.
3. Zawór można ustawić w dowolnej orientacji poziomej lub pionowej, poprzecznie do kierunku przepływu powietrza z chłodnic i bezpiecznej od nich odległości aby uniknąć przewiewania zaworu.
Zasilanie elektryczne od wewnątrz lub zewnątrz komory.
4. Miejsce montażu: w ścianie minimalnie 30 [cm] od sufitu lub podłogi, w suficie minimalnie 30 [cm] od ścian.
5. Zasilanie elektryczne 230V zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym.
6. Nie wolno zastawiać ani ograniczać przepływu powietrza przez zawory dekompresyjne.
7. W przypadku paneli o grubości od 121 do 200 mm należy użyć przedłużki.
(długość pojedynczej przedłużki wynosi 75mm), powyżej 200 mm należy użyć kilku przedłużek.
8. Zaleca się czyszczenie wnętrza zaworów np. sprężonym powietrzem minimum 2 razy w ciągu roku. Omiatanie okolicy zaworów ze zgromadzonego szronu należy wykonywać w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku uszkodzenia grzałki należy bezwzględnie wymienić cały zawór.

UWAGA:

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ ZAWORÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO ICH ZAMARZNIĘCIA I DO IMPLOZJI LUB EKSPLOZJI OBUDOWY KOMORY

